

## OPPSPENNING AV MINKFELLEN

1. Kroken stikkes gjennom stormasken på fellens venstre side (sett ovenfra med rør fremover).
2. Ta tak med kroken på slagjernets øvre tapp, helt inn mot slagjernet.
3. Løft gitteret ut, og spenn slagjernet helt opp i loddrett stilling.
4. Før gitteret tilbake til splinten i fellens bunn, og slagjernet er låst mot gitterholder i loddrett stilling.

Splinten i fellens bunn hindrer gitteret i å gå inn i slagjernet, og den må derfor ikke fjernes.

Trekk slagjernet litt ut til høyre når du spenner opp fellen. (Dersom fellen står montert på et tre, trekkes slagjernet opp). Fellen er utstyrt med en åtenål, og åten trykkes helt ned mot fellens bunn, inn mot venstre hjørne av fellen. Dette er viktig for å føre dyret lavt inn i fellen, og oppnå et sikkert slag. Størrelsen på åten bør være som en fyrstikkeske eller et egg.

Gjør deg godt kjent med fellen før bruk. La den stå på et plant underlag når du øver deg på å spenne den. Unngå unødig oppspenning og utløsning da kraften kan skade fellen når det ikke er noe mellom som kan dempe slaget. En tøyfille rundt en pinne er bra når du prøvekjører fellen ved å føre den inn i tunellen og bort til gitteret.

Fest gjerne litt åte inn mot gitterets ”bakside” slik at dyret får snutekontakt med åten, og stimuleres til å trykke på utløsergitteret.

Bruk ikke større åte enn at gitteret har frigang til å løse ut slaget. Gjør ingen justeringer på fella. Ta kontakt med oss for evt. spørsmål.

At fellen har gitter rundt tre vegger bidrar til å spre lukten av åten, og fremmer god fangst.

Lykke til!

Hilsen Pedersens Vaabenlager AS